

1		2		3		4															
A	Technical sheet / Datos técnicos:						A														
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					4712000080															
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 8 bar															
	Limitation pressure (p2) / Presión de limitación (p2)					5,2 + 0,3 bar															
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire															
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +80°C															
B	Weight / Peso					2050 gr	B														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pressure regulation / Regulación de presión</th> </tr> <tr> <th>P1</th> <th>P4</th> <th>P2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0 bar</td> <td>0 bar</td> <td>5.2 bar</td> </tr> <tr> <td>8.0 bar</td> <td>3.0 bar</td> <td>2.7 bar</td> </tr> <tr> <td>8.0 bar</td> <td>6.0 bar</td> <td>0 bar</td> </tr> </tbody> </table>			Pressure regulation / Regulación de presión			P1	P4	P2	8.0 bar	0 bar	5.2 bar	8.0 bar	3.0 bar	2.7 bar	8.0 bar	6.0 bar	0 bar	
	Pressure regulation / Regulación de presión																				
	P1	P4	P2																		
	8.0 bar	0 bar	5.2 bar																		
	8.0 bar	3.0 bar	2.7 bar																		
8.0 bar	6.0 bar	0 bar																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	M22x1.5	4	Control / Pilotaje	M22x1.5	3	Exhaust / Escape	-		
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																			
1	Supply / Alimentación	M22x1.5																			
2	Delivery / Salida	M22x1.5																			
4	Control / Pilotaje	M22x1.5																			
3	Exhaust / Escape	-																			
Purpose / Propósito: To transfer the braking demand between the tractor and trailer ensuring a coordinated braking between both vehicles. This valve reduces the supply pressure of the trailer to 5,3 bar. / Transferir la demanda de frenado entre el tractor y el remolque asegurando una frenada coordinada entre ambos vehículos. Esta válvula limita la presión de alimentación al trailer o remolque a 5,3 bar.																					
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed so that the exhaust port faces downwards. The valve should be mounted with at least two of four M10 mounting bolts. / La válvula debe instalarse para que el escape señale hacia abajo. La válvula debe montarse con al menos dos de los cuatro pernos de montaje M10.																					
F	Modification	4				Drawn		F													
		3				21/02/17 A.U.															
		2				Checked															
		1				21/02/17 F.I.															
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-											
	Comments					-	Part name	Trailer control valve													
					Material	ID. Reference	2280200														
					-	Scale: -		Sheet 1/2													
					-	Review: 0															
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4															

